











INSEKTENSCHUTZ EINGLEISIG OHNE RAHMEN

$B = HS + 30$	$B = LH + 7$	$B = HS + 30$	$B = H - 14$	$B = HS + 30$	$B = HS + 30$
$H = B + 40$	$H = LH + 35$	$H = B + 50$		$H = B + 58$	$H = B + 48$
$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$
$L = 2A + 20$					

- B – Insektenschutzrahmen-Höhe,
 H – Insektenschutz-Gesamthöhe,
 A – Insektenschutzrahmen-Breite,
 HS – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung,
 LS – lichte Breite der Fensterrahmen-Öffnung,
 L – Führungsschienen-Länge,
 LH – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung, gemessen vom Fußboden bis zur oberen Kante der Glasleiste

Hinweis:
 Max. Insektenschutzrahmen-Breite – A max. = 2000 [mm],
 Max. Insektenschutzrahmen-Höhe – B max. = 2500 [mm].



EINFLÜGIGE INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR EINGLEISIG MIT RAHMEN

$B = HS + 30$	$B = LH + 7$	$B = HS + 30$	$B = H - 14$	$B = HS + 30$	$B = HS + 30$
$H = B + 40$	$H = LH + 35$	$H = B + 50$		$H = B + 58$	$H = B + 48$
$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$	$A = LS + 30$
$L = 2A + P1 + P2$					

P1: U-Profil - 4 mm, F1-Profil - 28 mm, Z-Profil - 18 mm
P2: U-Profil - 4 mm, F1-Profil - 28 mm, Z-Profil - 18 mm



- B - Insektenschutzrahmen-Höhe,
- H - Insektenschutz-Gesamthöhe,
- A - Insektenschutzrahmen-Breite,
- HS - lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung,
- LS - lichte Breite der Fensterrahmen-Öffnung,
- L - Führungsschienen-Länge,
- LH - lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung, gemessen vom Fußboden bis zur oberen Kante der Glasleiste


Hinweis:
Max. Insektenschutzrahmen-Breite – A max. = 2000 [mm],
Max. Insektenschutzrahmen-Höhe – B max. = 2500 [mm].



P1: U -Profil - 4 mm, F1 -Profil - 28 mm, Z -Profil - 18 mm
P2: U -Profil - 4 mm, F1 -Profil - 28 mm, Z -Profil - 18 mm

Hinweis:
Max. Insektenschutzrahmen-Breite – A max. = 2000 [mm],
Max. Insektenschutzrahmen-Höhe – B max. = 2500 [mm].






INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR ZWEIFLEISIG OHNE RAHMEN

$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$
$H = B + 58$	$H = B + 35$	$H = B + 37$	$H = B + 14$
$A1 = LS1 + 45$	$A1 = LS1 + 45$	$A1 = LS1 + 45$	$A1 = LS1 + 45$
$A2 = LS2 + 45$	$A2 = LS2 + 45$	$A2 = LS2 + 45$	$A2 = LS2 + 45$
$L = LS1 + LS2 + 50$			

- B1/B2 – Insektenschutzrahmen-Höhe,
 H – Insektenschutz-Gesamthöhe,
 A – Insektenschutzrahmen-Breite,
 HS – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung,
 LS1/LS2 – lichte Breite der Fensterrahmen-Öffnung,
 L – Führungsschienen-Länge,
 LH – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung, gemessen vom Fußboden bis zur oberen Kante der Glasleiste

Hinweis:
 Max. Insektenschutzrahmen-Breite – A max. = 2000 [mm],
 Max. Insektenschutzrahmen-Höhe – B max. = 2500 [mm].




INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR ZWEIFLEISIG MIT RAHMEN

$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$
$H = B + 58$	$H = B + 35$	$H = B + 37$	$H = B + 14$
$A1 = LS1 + 45$	$A1 = LS1 + 45$	$A1 = LS1 + 45$	$A1 = LS1 + 45$
$A2 = LS2 + 45$	$A2 = LS2 + 45$	$A2 = LS2 + 45$	$A2 = LS2 + 45$
$L = LS1 + LS2 + P1 + P2 + 30$			

P1: U -Profil - 4 mm, F2 -Profil - 28 mm
P2: U -Profil - 4 mm, F2 -Profil - 28 mm

- B1/B2 – Insektenschutzrahmen-Höhe,
- H – Insektenschutz-Gesamthöhe,
- A – Insektenschutzrahmen-Breite,
- HS – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung,
- LS1/LS2 – lichte Breite der Fensterrahmen-Öffnung,
- L – Führungsschienen-Länge,
- LH – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung, gemessen vom Fußboden bis zur oberen Kante der Glasleiste

Hinweis:
Max. Insektenschutzrahmen-Breite – A max. = 2000 [mm],
Max. Insektenschutzrahmen-Höhe – B max. = 2500 [mm].







INSEKTENSCHUTZ-SCHIEBETÜR ZWEIFLEISIG MIT RAHMEN (U-Profil)

$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$	$B1/B2 = HS + 30$
$H = B + 58$	$H = B + 35$	$H = B + 37$	$H = B + 14$
$A1 = LS1 + 30$	$A1 = LS1 + 30$	$A1 = LS1 + 30$	$A1 = LS1 + 30$
$A2 = LS2 + 30$	$A2 = LS2 + 30$	$A2 = LS2 + 30$	$A2 = LS2 + 30$
$L = \text{gemessene Fensternische-Breite}$			

- B1/B2 – Insektenschutzrahmen-Höhe,
- H – Insektenschutz-Gesamthöhe,
- A – Insektenschutzrahmen-Breite,
- HS – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung,
- LS – lichte Breite der Fensterrahmen-Öffnung,
- L – Führungsschienen-Länge,
- LH – lichte Höhe der Fensterrahmen-Öffnung, gemessen vom Fußboden bis zur oberen Kante der Glasleiste

Hinweis:
Max. Insektenschutzrahmen-Breite – A max. = 2000 [mm],
Max. Insektenschutzrahmen-Höhe – B max. = 2500 [mm].

Rahmen-Profil „MPR“		
Führungsschiene-Profil „Z“		
Führungsschiene-Profil „U“		
Führungsschiene-Profil „F1“		
Führungsschiene-Profil „F2“		